



18.3 - Designazione

18.3 - Designation

18.3 - Bezeichnung

18.3 - Désignation

V D 0.5 U F71 D14 P71 B3 A 1 PDN SCT


OPZIONI / OPTIONS
OPTIONEN / OPTIONS

TIPO DI COMANDO / REMOTE CONTROL TYPE
VERSTELLEINRICHTUNG / TYPE DE COMMANDE
A, VG, VA, VAG, SCT (3Ø), TC (1Ø)

SONDA RILEVATRICE / SPEED SENSOR
MEßSONDE / SONDE DE DETECTION
PDN, PDNA, PDP

POSIZIONE DISPOSITIVO DI COMANDO / SPEED KNOB POSITION
EINBAULAGE DER VERSTELLEINRICHTUNG / POSITION COMMANDE
1 (default), 2 (V 3...V 10)

POSIZIONE PIEDI RIPORTATI / BOLT-ON FEET POSITION
EINBAULAGE DER FÜßEN / POSITION DE MONTAGE DE PIEDS
(V 0.25...V 2)



A
(default)

B
(V 0.25 ☉)

C
(V 0.25 ☉)

POSIZIONE DI MONTAGGIO / MOUNTING POSITION
MOTOR BAUFORM / FORME DE CONSTRUCTION DU MOTEUR
B3 (default), B6, B7, B8, V5, V6

39

CONFIGURAZIONE INGRESSO / INPUT CONFIGURATION
BEZEICHNUNG DER ANTRIEBSSEITE / DESIGNATION ENTREE

- P (IEC)** - predisposizione IEC / Provided with IEC motor adaptor
vorbereitet für den Anbau eines IEC-Motors / *prédisposé IEC*
- HS** - albero cilindrico / *solid input shaft* / freier Antriebswelle / *arbre rapide sortant*
- HSF** - albero cilindrico e flangia riportata / *solid input shaft and bolt-on flange*
freier Antriebswelle und Flansch / *arbre rapide sortant et adjonction de bride*
- N (NEMA)** - predisposizione motore NEMA / *provided with Nema motor adaptor*
vorbereitet für den Anschluß eines NEMA-Motors / *prédisposé moteur NEMA*

DIAMETRO ALBERO LENTO / OUTPUT SHAFT DIAMETRE
ABTRIEBSWELLE DURCHMESSER / DIAMETRE ARBRE LENT

D + diametro in mm / *diameter in mm* / Durchmesser in mm / *diamètre en mm (11,14,...)*

IMP albero in pollici / *inch series shaft* / Nema-Welle / *arbre NEMA*

TIPO DI FISSAGGIO (per gruppi tipo U) / OUTPUT CONFIGURATION (only for U version)


MONTAGEMÖGLICHKEIT (ausschließlich für die Bauform U) / TIPE DE FIXATION (pour forme de construction U)

- F (IEC)** - flangia IEC riportata / *bolt-on IEC flange* / Flansch IEC / *adjonction de bride IEC*
- P** - piedi riportati / *bolt-on feet* / Füßen / *adjonction de pieds*
- PF (IEC)** - piedi + flangia IEC riportata / *feet and bolt-on IEC flange*
Füßen und Flansch IEC / *adjonction de pieds et de bride IEC*
- F (NEMA)** - flangia NEMA / *NEMA flange mounted* / NEMA Flansch / *bride Nema*


FORMA COSTRUTTIVA / VERSION / BAUFORM / VERSION



C



F



U

GRANDEZZA VARIATORE / VARIATOR SIZE / BAUGRÖSSE / TAILLE VARIATEUR

0.25, 0.5, 1, 2, 3, 5.5, 10

DIFFERENZIALE / DIFFERENTIAL / DIFFERENTIAL / DIFFERENTIEL


D

VARIATORE / VARIATOR TYPE / VERSTELLGETRIEBETYP / TYPE VARIATEUR

V




V



C

V 0.25...V 10


La forma costruttiva C è prevista esclusivamente per il collegamento diretto ai riduttori serie S, C, VF, W. Version C is only available for direct connection to gearboxes of the series S, C, VF and W. Die Bauform C ist dabei ausschließlich für den direkten Anschluß an die Getriebe S, C, VF, W vorgesehen. La forme de construction C est uniquement prévue pour l'accouplement direct aux réducteurs S, C, VF, W.



F

V 0.25...V 10

Con flangia integrale
Flange mount
Mit Flansch
Avec bride




U

V 0.25...V 2 (*)

V 3...V 10


Con albero sporgente
Solid output shaft
Mit freier Welle im Ausgang
Avec arbre sortant



F

VD 3...VD 10

Differenziale e flangia
Differential + mounting flange
Differential und Flansch
Différentiel et bride



U

VD 0.5...VD 2(*)

VD 3...VD 10

Differenziale e albero sporgente
Differential + solid output shaft
Differential und freier Welle
Différentiel et arbre sortant

(*) La forma costruttiva U, per i variatori V 0.25...V 2, deve essere obbligatoriamente completata con uno dei fissaggi sotto indicati (F, P, ecc.).

(*) For models V 0.25...V 2 the U version MUST mandatorily be completed with one of the fittings listed here under (F, P, etc.)

(*) Die Bauform U, für die Verstellgetriebe V 0.25...V 2, muß verbindlich mit einer von den u.g. Befestigungen (F, P, usw) ergänzt werden.


(*) La forme constructive U, pour les variateurs V 0.25... V 2, doit obligatoirement être complétée avec un des fixages sous indiqués (F, P, etc.).

Tipo di fissaggio per versione U

Fittings for U version

Montagemöglichkeit für die Bauform U


Type de fixation pour la forme de construction U



P

V 0.25...V 10


Con piedi riportati
With bolt-on feet
Mit Füßen
Avec adjonction de pieds



F (IEC)

V 0.25...V 10


Con flangia riportata
With bolt-on flange
Mit Flansch
Avec adjonction d'une bride



PF (IEC)

V 0.25...V 2


Con flangia e piedi riportati
With bolt-on flange and feet
Mit Flansch und Füßen
Avec adjonction d'une bride et de pieds



F NEMA

V 0.25...V 10


Con flangia riportata NEMA
With bolt-on Nema flange
Mit NEMA Flansch
Avec adjonction d'une bride NEMA



P

VD 0.5...VD 10


Esecuzione con differenziale e piedi riportati
With bolt-on feet and differential
Ausführung mit Differential und Füßen
Réalisation avec différentiel et adjonction de pieds



F (IEC)

VD 0.5...VD 10

Esecuzione con differenziale e flangia riportata
With bolt-on flange and differential
Ausführung mit Differential und Flansch
Réalisation avec différentiel et adjonction d'une bride



PF (IEC)


VD 0.5...VD 10

Esecuzione con differenziale, flangia e piedi riportati
With bolt-on flange, feet and differential
Ausführung mit Differential und Flansch und Füßen
Réalisation avec différentiel et adjonction d'une bride et de pieds




(C08)

B3




V_B3 1




V_B3 2

B6




V_B6 1




V_B6 2

B7




V_B7 1




V_B7 2

B8




V_B8 1




V_B8 2

V5




V_V5 1




V_V5 2

V6



V_V6 1




V_V6 2

V 5.5 F_ P112

V 5.5 U_ P112

V 5.5 UF_ P112

V 5.5 UP_ P112




BN

V 5.5 F_

V 5.5 U_

V 5.5 UF_

V 5.5 UP_




HS

V 5.5 F_

V 5.5 U_

V 5.5 UF_

V 5.5 UP_



HSF

| | | AC | AD | LB | A+LB | | Kg | | | |
|------------|--------|-----|-----|-----|------|-----|----|----|----|----|
| | | | | | D28 | D38 | F | U | UF | UP |
| V 5.5_P112 | BN112_ | 219 | 157 | 325 | 598 | 618 | 70 | 71 | 76 | 76 |

| | LE | A+LE | | LM | A+LM | | Kg | | | |
|----------|-------|-------|-------|----|------|-----|----|----|----|----|
| | | D28 | D38 | | D28 | D38 | F | U | UF | UP |
| V 5.5_HS | 121.5 | 394.5 | 414.5 | — | — | — | 47 | 48 | 52 | 53 |

Fritz Antriebstechnik GmbH
Winterhalde 7
73663 Berglen-Kottweil

Tel: 07181/990293-0
Fax 07181/990293-29
info@fritz-antriebstechnik.de
www.fritz-antriebstechnik.de

Volksbank Stuttgart
BLZ 600 901 00
Konto-Nr. 865 752 001
BIC: VOBAD333
IBAN: DE46 6009 0100 0865 7520 01

Geschäftsführer: Kai Fritz
Registergericht Stuttgart
HRB 264122
Ust.-Id.Nr. DE 812929902

